


EJERCICIOS RESUELTOS UNIDAD DIDÁCTICA 1

(Ejercicios correspondientes a los enunciados de los capítulos 1 y 2 del manual)

E _1.2

a)



$$q_1 = 1 \mu\text{C} \quad q_2 = 4 \mu\text{C}$$

Aplicando la Ley de Coulomb:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{d^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{1 \cdot 10^{-6} \cdot 4 \cdot 10^{-6}}{4^2} = 2,25 \cdot 10^{-3} \text{ N (fuerza repulsión)}$$


Siendo $\vec{F}_1 = -2,25 \cdot 10^{-3} \vec{i} \text{ N}$ y $\vec{F}_2 = 2,25 \cdot 10^{-3} \vec{i} \text{ N}$

En el punto en el que el campo eléctrico es nulo se debe cumplir:

$$\vec{E}_P = k \sum_1^N \frac{Q_i (\vec{r}_P - \vec{r}_i)}{|\vec{r}_P - \vec{r}_i|^3} = k \sum_1^N \frac{Q_i}{d^2} \hat{r} = 0$$

Es decir,

$$k \frac{q_1}{d_{1P}^2} \hat{r}_{1P} + k \frac{q_2}{d_{2P}^2} \hat{r}_{2P} = 0$$



Situando el punto donde se anule el campo (P) en un punto del eje x cualquiera, determinando el campo eléctrico que crea cada carga en ese punto y sabiendo que el campo eléctrico resultante debe ser 0, tenemos:

$$k \frac{q_1}{x^2} = k \frac{q_2}{(d-x)^2}$$

Simplificando:

$$q_1(d - x)^2 - q_2x^2 = 0$$

Desarrollando la ecuación:

$$(q_1 - q_2)x^2 - 2dq_1x + q_1d^2 = 0$$

Aplicando los valores numéricos


$$-3 \cdot 10^{-6}x^2 - 8 \cdot 10^{-6}x + 16 \cdot 10^{-6} = 0$$

$$x = \frac{8 \pm \sqrt{8^2 + 4 \cdot 3 \cdot 16}}{2 \cdot (-3)}$$

Donde $x_1 = 4/3$ y $x_2 = -4$.

Donde la solución válida es la primera teniendo en cuenta que el campo entre las fuerzas de repulsión se anulará en un punto que cumpla $0 \leq x \leq d$.

b)



$$q_1 = 1 \mu\text{C} \quad q_2 = -4 \mu\text{C}$$


Aplicando la Ley de Coulomb:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{d^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{1 \cdot 10^{-6} \cdot (-4 \cdot 10^{-6})}{4^2} = -2,25 \cdot 10^{-3} \text{ N (fuerza atracción)}$$

Siendo $\vec{F}_1 = 2,25 \cdot 10^{-3} \vec{i} \text{ N}$ y $\vec{F}_2 = -2,25 \cdot 10^{-3} \vec{i} \text{ N}$

En el punto en el que el campo eléctrico es nulo se debe cumplir:

$$k \frac{q_1}{d_{1P}^2} \hat{r}_{1P} + k \frac{q_2}{d_{2P}^2} \hat{r}_{2P} = 0$$



Procediendo igual que en el caso anterior y teniendo en cuenta la dirección del campo eléctrico creado en P por cada una de las cargas, para que se anule el campo eléctrico se debe cumplir la ecuación:

$$k \frac{q_1}{(x)^2} + k \frac{q_2}{(d-x)^2} = 0$$

Simplificando:

$$q_1(d-x)^2 + q_2x^2 = 0$$

Desarrollando la ecuación:

$$(q_2 + q_1)x^2 - 2dq_1x + q_1d^2 = 0$$


Aplicando los valores numéricos

$$-3 \cdot 10^{-6}x^2 - 8 \cdot 10^{-6}x + 16 \cdot 10^{-6} = 0$$

$$x = \frac{8 \pm \sqrt{8^2 + 4 \cdot 3 \cdot 16}}{2 \cdot (-3)}$$

Donde $x_1 = -4$ y $x_2 = 4/3$, tomando como válida la primera solución ya que el campo entre fuerzas de atracción se anulará en el punto más alejado de las cargas.

E _1.6



Sobre cada esfera actúa la fuerza de repulsión electrostática entre cargas y el propio peso. En la condición de equilibrio se verifica:

$$\frac{F}{P} = \tan \theta$$

$$F = mg \tan \theta$$

Aplicando la ley de Coulomb

$$F = k \frac{q^2}{d^2}$$

Siendo d la distancia entre ambas esferas que se puede expresar en función de la longitud de la cuerda mediante la expresión:

$$\sin \theta = \frac{d/2}{l} \quad \text{luego}$$

$$F = k \frac{q^2}{(2lsen\theta)^2}$$


Igualando el valor de F :

$$mg \tan \theta = k \frac{q^2}{(2lsen\theta)^2}$$

$$q = 2l \sin\theta \sqrt{\frac{mgtan\theta}{k}}$$

Particularizando para los valores del enunciado $q = 5,59 \cdot 10^{-7} \text{ C}$

E _1.9



Aplicando el teorema de Gauss

$$\phi_C = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}$$

Es decir, el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta que se encuentra en su interior dividida por la permitividad del vacío.

CASO $r < R$

En este caso, como la carga se encuentra en la superficie del cilindro, $q_{int} = 0$, luego

$$\vec{E} = 0$$

CASO $r > R$

Tomamos una superficie cilíndrica de radio $r > R$. Por simetría, el valor del campo será el mismo para todos los puntos pertenecientes a la superficie lateral del cilindro de radio r , siendo su dirección perpendicular a dicha superficie lateral. Por otro lado, a través de las bases del cilindro de radio r , no hay flujo del campo ya que éste es perpendicular al vector superficie.

$$\phi_C = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E \, dA = E \int 2\pi r dl = E 2\pi r l$$


Por otro lado, la carga contenida en el cilindro de radio r será toda la carga repartida por la superficie del cilindro de radio R , por lo que:

$$q_{int} = \sigma 2\pi R l$$


Luego el campo para $r > R$

$$E = \frac{\sigma R}{\epsilon_0 r}$$

Representando el campo eléctrico en función de r:



E _1.10



En este caso, al ser el cilindro sólido con una distribución de carga ρ tenemos:


$$r < R$$

$$\left. \begin{aligned} \phi_C &= \frac{q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{\rho\pi r^2 l}{\epsilon_0} \\ \phi_C &= E \cdot A = E \cdot 2\pi r l \end{aligned} \right\} E = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$$

$$r > R$$

$$\left. \begin{aligned} \phi_C &= \frac{q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{\rho\pi R^2 l}{\epsilon_0} \\ \phi_C &= E \cdot A = E \cdot 2\pi r l \end{aligned} \right\} E = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$$

Representando el campo eléctrico en función de r :



E _2.5

La variación de la resistividad con la temperatura viene dada por la ecuación:

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha(t - t_0))$$

Si

$$\rho = 1,0875\rho_0$$

para un incremento de temperatura de 25 °C, tenemos:

$$1,0875\rho_0 = \rho_0 (1 + 25\alpha)$$

Despejando

$$\alpha = 3,5 \cdot 10^{-3} \text{ } {}^\circ\text{C}^{-1}$$

E _2.8

Aplicando la Ley de Joule, a partir de la potencia eléctrica consumida y de la tensión de la batería se puede determinar la corriente eléctrica necesaria para el funcionamiento del ordenador:

$$P = I \cdot V \Rightarrow 72 = I \cdot 14,4 \Rightarrow I = \frac{72}{14,8} = 4,86 \text{ A}$$

Conociendo la carga total que puede suministrar la batería obtenemos el tiempo que puede suministrar una intensidad de 4,86 A.

$$\text{Capacidad} = 4,4 \text{ Ah} = I \cdot t \Rightarrow t = \frac{4,4}{4,86} = 0,905 \text{ horas} = 54 \text{ min}$$

La energía total almacenada en la batería viene dada por la expresión

$$W = P \cdot \Delta t = I \cdot V \cdot \Delta t = 4,86 \cdot 14,8 \cdot \frac{4,4}{4,86} = 65,12 \text{ Wh}$$